TeraStation™ネットワーク対応ハードディスク ~簡単接続ガイド~ はんじめにお読みください

最初のセットアップ

TeraStationをセット アップする方へ(1台目 のパソコン)

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98 をお使いの方へ

本紙おもて面に記載の手順¹~♀にしたがってセットアップしてくだ。 ※Windows 95/NT4.0、Mac OSでは、TeraNavigatorでセット アップすることはできません。

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98 でセットアップ完了後に、セットアップ したパソコンとは別のパソコンで TeraStationを使用するための手順を

使用する方へ

説明しています。

WindowsVista/XP/2000/ 2台目以降のパソコン Me/98SE/98をお使いの方へ 2台目以降のパソコンで

本紙うら面「2台目以降のパソコンで使用する方へ」にした がって、TeraStationをネットワークドライブとして割り当 ててお使いください。

Windows95/NT4.0/WindowsServer2003. MacOSをお使いの方へ


付属のユーティリティCDに収録されている「TS-TGLシ リーズユーザーズマニュアル (PDFファイル)」を参照して


パッケージの内容を確認します。

確認した項目には√を付けてください。



▶製品を縦置きの向きに設置します。





TeraStation動作時(電源ランプ点灯)に、ピッと音がするまで(約5

秒間) 押し続けると、IPアドレスとパスワードが出荷時設定に変更さ

れます。初期化スイッチでパスワードが初期化しないようにも設定

別売のセキュリティアダプタワイヤケーブルで固定することができ

※ハードディスク、UPS以外のUSB機器 (USBプリンタ、USBハブ

別売のセキュリティワイヤケーブルで固定することができます。

※液晶表示切替スイッチや液晶ディスプレイの表示については、付

属のCDに収録されているTS-TGLシリーズユーザーズマニュアル

⑤USBコネクタ (USB2.0/1.1シリーズA)

画面の指示にしたがっ て取り付けます。

①電源スイッチ 雷源ON: 雷源スイッチを押します。

電源OFF:電源スイッチを2秒間(ピッと音がなるまで)押し続けます。

TeraStationの電源がONのときに緑色に点灯します。

③液晶表示切替スイッチ

④LINK/ACTランプ

ネットワークに接続されているときに、緑色に点灯します。 ⑤MESSAGEランプ

現在の状態について伝えることがあるとき、橙色に点灯します。現在ます。 の状態については、液晶ディスプレイの表示をご確認ください。

⑥ERRORランプ エラーが発生したとき赤色に点灯します。エラーの内容については.

イの表示をご確認ください。 ⑦液晶ディスプレイ

TeraStationの状態などを表示します。

®ACCESSランプ ハードディスクアクセス時に緑色に点灯します。

⑨FAILランプ

ハードディスクに異常が発生したときに赤色に点灯します。 ⑩ハードディスク取替用キーシリンダー

ハードディスクを交換するとき、および初期化スイッチを押すとき に、付属の鍵で前面をあけることができます。

※前面のハードディスク取替用キーシリンダー、鍵は誤操作防止用で

す。盗難防止用には、「盗難防止用セキュリティスロット」をお使い ください。

■ パソコン本体の電源スイッチをONにし、パソコンを

※DHCPサーバが設定されている環境では、本製品を接続して電源スイッチをONにするだけで使用す ることができます(必ず電源スイッチをONにするより先に、ルータとTeraStationをLANケーブル で接続してください)。但しこの場合、日時設定、ワークグループ設定、ネットワークドライブ割り 当て等が設定されておりません。これらを自動設定する手順4以降を行うことをおすすめします。

ウィルス対策ソフトやWindows Vista/XPを使用している場合、ファイアウォール機能が有 効に設定されていることがあります。本製品をセットアップする前に必ず無効にしてくださ い。有効に設定されていると、本製品をセットアップできないことがあります。設定方法 は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セットアップ後に、ファイアウォー ル機能の設定を元に戻してください。

付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。

TeraNavigatorが起動します。

※画面の色数は [High Color (16ビット)] 以上に設定しておいてください。 256色以下では、「TeraNavigator」の画面が正しく表示されません。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[TSNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

セットアップを実行します。



[かんたんスタート]を **、**クリックします。

※Windowsでこの画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている 🎇 アイコン (TSNavi.exe) をダブルクリックしてく

セットアップを実行します。



[TeraStationのセット アップ]をクリックします。

以降は、画面の指示にしたがってT*era*Stationの 取り付け、設定をしてください。

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.,jp)をご参照ください。

することもできます。

⑫電源コネクタ

⑥LANポート

⑦UPSコネクタ

③ファン

付属の電源ケーブルを接続します。

ファンを塞ぐような設置はしないでください。

tionに増設できます。

付属のI ANケーブルを接続します。

UPS (無停電電源装置) を接続できます。

(PDFファイル)をお読みください。

18盗難防止用ワイヤホール

(4) 盗難防止用セキュリティスロット

●LANポート

規格:1000BASE-T:IEEE802.3ab準拠 100BASE-TX:IEEE802.3u準拠 10BASE-T: IEEE802.3準拠

コネクタ: RJ-45型8極コネクタ アクセス方式: CSMA/CD方式

転送速度:1000Mbps全二重(自動認識) 100Mbps全二重/半二重(自動認識)

10Mbps全二重/半二重(自動認識) 《TeraStationはLAN接続タイプのハードディスクです。パソ コンのUSBコネクタに接続して使用することはできません。

●対応プロトコル TCP/IP、AppleTalk

●対応ネットワークファイルシステム

●平均消費雷力 57W (TeraStationのUSBコネクタ未使用時)

温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと) ●Jumbo Frameフレーム長

1.518/4.100/7.418 Bytes (ヘッダ14Bytes+FCS 4Bytes含む)

●USB2.0/1.1コネクタ (シリーズA) ×2搭載

対応USB機器 (USBハブやリムーバブル機器の接続には対応しておりません。)

・弊計製USB接続ハードディスク †応ハードディスク製品名は弊社ホームページに記載しています。ハードディスクを購 入前にあらかじめご確認ください。

※DUB/DIUシリーズは非対応です。※ハードディスクの接続は2台までです。 ●ディスクの構成 出荷時にRAID5モードに設定済み ※第1パーティション(領域)のみ認識されます。第2パーティション以降は認識できません。 ※TeraStationにHD-DU2シリーズを接続して使用すると、HD-DU2シリーズのダイレクトコ

ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、HD-DU2シリーズ をパソコンに接続し、HD-DU2シリーズ付属のフォーマッタでフォーマットしてください。 ・オムロン社製USB接続UPS

※対応UPS製品名は弊社ホームページに記載しています。また、オムロン社ホームページ の各製品ページにも記載があります。UPSを購入前にあらかじめご確認ください。

●UPSコネクタ (D-SUB9ピン Male) 搭載

対応UPS製品名は弊社ホームページに記載しています。UPSを購 入前にあらかじめご確認ください。

●別売交換ハードディスク(TS-TGLシリーズ用)

万が一、TeraStationのハードディスクが故障した場合は、下記のハードディ スクに交換ください。交換手順については、付属のCDに収録されている 「S-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みくださ

TS-0.3TGL/R5対応: HD-HQ80FBS TS-0.6TGL/R5対応: HD-HQ160FBS TS-1.0TGL/R5対応: HD-HQ250FBS

TS-1.6TGL/R5対応: HD-HQ400FBS TS-2.0TGL/R5対応: HD-HQ500FBS ※セットアップモードの選択画面では、[初回セットアップ]を選択してください。

※TeraNavigatorで自動設定された内容は、デスクトップにテキストファイル として保存されます。

※管理者 (admin) のパスワードについて

パスワード入力画面では、次の事項のご注意ください。

・パスワードに使用できる最大文字数は半角英数20文字までです。 Windows 98SE/98/95をお使いの方は15文字以上にしないでください。Mac OSをお 使いの方は9文字以上にしないでください。TeraStationの共有フォルダにアクセスで

※出荷時設定では次のように設定されています。設定はセットアップ後に変更す

ることもできます。詳しくは付属のCDに収録されているTS-TGLシリーズ ユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みください。

ハードディスク使用モード: RAID5モード **IPアドレス**: DHCPクライアント TeraStation名: TS-TGLxxx (下線部はTeraStationのMACアドレス末尾3桁です。お使いの製品によって異なります。)

※ディスクの構成について

ディスクの構成には5つの方法があります。画面の指示にしたがって選択をしてください。

RAID5モード(工場出荷時)



TeraStationに内蔵されている4台のハードディスクを1つの アレイとして使用します。ドライブ1台分のパリティデータを 保存しているので、万が一ハードディスクが1台故障しても新 しいハードディスクに交換してデータを復旧することができ ます(2台以上故障した場合復旧できません)。

RAID1モード



TeraStationに内蔵されている4台のハードディスクを2つの アレイとして使用します。RAID1では、2台のハードディスク をペアにして、それぞれのハードディスクに同じデータを書 き込みます。ペア (1-2または3-4) を構成する一方のハード ディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを 復旧できます(1-2、または3-4両方破損した場合はデータを 復旧することはできません)。

スパニングモード



TeraStationに内蔵されている4台のハードディスクを1つの アレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディス ク4 台分の容量となります。ハードディスクが破損した場合、 データを復旧することはできません。



TeraStationに内蔵されている4台のハードディスクを4つドラ イブとして使用したいときに選択ください。

※RAID構築中はファイル転送速度が数時間 (例: TS-1.0TGL/R5で約6時間) 低下しています。前 面液晶ディスプレイに「RAID ARRAY Resyncing」と表示されているときは電源をOFFにしな

※各モードで使用できるハードディスク容量は、次のとおりです(画面に表示される容量は 1kbytes=1024bytesで計算しているため、本紙記載の容量と異なります)。

モード	モデル				
	TS-2.0TGL/R5	TS-1.6TGL/R5	TS-1.0TGL/R5	TS-0.6TGL/R5	TS-0.3TGL/R5
RAID5	1.5TB	1.2TB	750GB	480GB	240GB
RAID1	500GB×2	400GB×2	250GB×2	160GB×2	80GB×2
スパニング	2.0TB	1.6TB	1.0TB	640GB	320GB
通常	500GB×4	400GB×4	250GB×4	160GB×4	80GB×4

吏用モードを設定または変更すると、ハードディスクの内容はすべてフォーマット <u>されます</u>。重要なデータが保存されている場合は、使用モードを変更する前にバッ

※TeraNavigatorで自動設定された内容は、デスクトップにテキストファイルとして保存されます。

没定完了です」と表示されたら[次へ]をクリック 🌘

Windowsでは、[マイコンピュータ]の中に、ネット ワークドライブアイコンが追加されています。

ネットワーク ドライブ




TeraStation(xxxxxxxxxxxxx)の) share (L:)

※画面はWindows XPの例です。

以上でセットアップは完了です。 ネットワークドライブとして追加されたTeraStationは、他のハードディスクと同じよう にお使いいただけます。

画面で見るマニュアルの読み方 「TS-TGLシリーズユーザーズマニ



※PDFファイルを読むにはAcrobat Readerがパソコンにインス トールされている必要があります。

※TS-TGLシリーズユーザーズマニュアルには、「困ったときは」 「ネットワークドライブ割り当て手順」「バックアップ方法」 「アクセス制限設定方法」「RAID設定」「フォーマット」「パス ワード変更はどが記載されています。



[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]

Windows VistaでTeraStationの共有フォルダにアクセス制限を 設定するときは、Windowsのセキュリティを変更する必要があ

次のソフトウェア、マニュアルをインストールすることができます。

TeraStationの設定画面の表示や、ネットワークから TeraStationを検索するためにNAS Navigatorが必須です。

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98で必ずインストールさ

※Windows Vistaのみインストールされます。

[BUFFALO NAS Navigator]

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか?」と表示されます。 [はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。

[簡単バックアップ]

利なユーティリティです。使いかたについてはセットアップ後に、 [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [簡単バックアップ] -

※TeraStationのデータをバックアップしたいときは、TeraStationの設 定画面で行います。

TeraStationが認識できない場合の対処方法、突然接続できなくなった場合の対 処方法、RAID構成されたTeraStationの内蔵ハードディスクが故障した場合の

本製品の制限事項や設定手順が記載されています。

PDFファイルを読むにはパソコンにAcrobat Readerがインストールしてある必要があり ます。Acrobat Readerがない環境をお使いの場合にインストールしてください。使いか

※最新のAcrobat Readerは、http://www.adobe.com/jp/でダウンロードすることができ ます。お使いのOSに対応した最新バージョンでの使用をおすすめします。

※Windows Vistaをお使いの場合、「このプログラムには既知の互換性の問題があります。」 と表示されることがあります。このようなときは、[プログラムを実行する]をクリックして

※インストールしたソフトウェアを削除するには、TeraNavigatorの[オプション] - [ソフト

TeraNavigatorでセットアップできないとき、セットアップしても TeraStationが使用できないときは、付属のユーティリティCDに収録されて いる「TeraStationの仕様・設定でお困りの方へ」をお読みください。

現象:初期設定中に、「TeraStationが見つかりませんでした」「接続 可能なTeraStationはありません」「設定を完了できません」と表示さ

原因2.ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトがインストールされている

いるソフトをアンインストールして再度検索をお試しください。

TeraStationに接続するためのLANアダプタ以外を無効にしてください。

原因4.パソコンとTeraStationのケーブル不良、または接続が不安定になっている

原因5.お使いのLANボード/カード/アダプタが故障している

原因6.お使いのLANボードやハブの伝送モードが設定されていない

LANボードやハブ側で伝送モードを [10M半二重] または [100M半二重] に変更し

LANボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識)に 設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。

原因8.異なるネットワークから検索を行っている

ネットワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索するパソコン と同一のセグメントにTeraStationを接続してください。

原因9.TCP/IPが正しく動作していない

LANアダプタのドライバを再インストールしてください。

原因10.セットアップが2回目以降である(すでに一度セットアップを行っている)。

リティCDに収録されている「TS-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイ ル)」をご参照ください。

イル共有セキュリティレベル変更ツール ロ 🗆 🗷


トップ画面

ファイル共称の世外エリティレベルを変更します。 ※変更してい場合は、LyskSution/TexsDutionの一部の機能を 利用することができません。 している変更を引動会は、Evis LyskyLyclusを変更する)を選択し、 実更ポタンを選択している。 [スタート] - [BUFFALO] - [ファイル共有セキュリティレベル変更 ツール] - [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール] で「ファイ ル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更すること 文笔 中止 ができます(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。 トップ画面



[簡単バックアップマニュアル] をご参照ください。 ※Windows 95/NT4.0、Windows Server 2003、Mac OSでは使用でき









対処方法など記載されています。

[TS-TGLシリーズユーザーズマニュアル]

「TS-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル)」をデスクトップにコ

[Acrobat Reader]

たについてはAcrobat Readerのヘルプを参照してください。

ウェアの削除]をクリックしてください。以降は画面のメッセージにしたがって操作します。

代表的な現象と原因を以下に記載します。

原因1.LANケーブルが接続されていない 電源ケーブルとLANケーブルを接続し直し、再度TeraStationの電源スイッチをON にしてください。

ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となって

原因3.無線、有線アダプタがそれぞれ有効になっている

接続するハブのポートやLANケーブルを変更してお使いください。

LANボード/カード/アダプタを変更してお使いください。

原因7.ネットワークブリッジが存在する

製品の初期化スイッチで初期化を行ってください。初期化につきましてはユーティ

2台目以降のパソコンで使用する方へ

2台目以降のパソコンで使用するには、付属のユーティリティCDをパソコンにセットし、次の手順でネットワークドライブとして割り当て、ファイルの保存先としてお使いください。













[マイコンピュータ]の中に共有 フォルダが割り当てられています。

※ 画面はWindows XPの例です。

※ネットワークドライブのアイコンが追加されない(TeraStationが認識されない)ときは

付属のユーティリティCDに収録されているTS-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みください。

※上記に記載の手順は、Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98のものです。Windows 95/NT4.0/Windows Server 2003、Mac OSをお使いの方は、付属のユーティリティCDに収録されているTS-TGLシリーズユーザー ズマニュアル (PDFファイル) を参照してください。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[TSNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をク リックしてください。

TeraStationの内蔵ハードディスク内 [Info] フォルダの中には、ユーティリティCDに収録されているマニュアルやNAS Navigator、簡単バックアップのインストールプログラ - ムが収録されています。ネットワーク内のパソコンでマニュアルを読みたいとき、ユーティリティを使いたいときにインストールしてお使いください。

※ユーティリティCDに収録しているファイルより最新のバージョンが収録されていることがあります。あらかじめご了承ください。

※ [info] - [English] フォルダの中にあるファイルはクリックまたはダブルクリックしないでください。本製品ではサポートしていません。

[Info] - [Japanese] - [NAS Navi] フォルダ - Inst.exe........ NAS Navigatorをインストールできます。使い方についてはTS - TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) を参照してください。

[Info] - [Japanese] - [HDBackup] フォルダ - Inst.exe........... 簡単バックアップをインストールできます。使い方については、簡単バックアップの使いかた (PDFファイル) を参照してください。

[Info] - [Japanese] - [HDBackup] フォルダ - HDBackup.pdf.. 簡単バックアップの使いかた (PDFファイル) を読むことができます。マニュアルを読むにはAcrobatReaderがインストールしてある必要があります。

TeraStationのフォルダが突然開かなくなってしまったときは

お使いのネットワーク環境によっては、IPアドレスが変更されたり、ワークグループが変更されたときなど、突然TeraStationにアクセスできなくなってしまうことがあ ります。このようなときは、次の手順でTeraStationのIPアドレスを確認し、ネットワークドライブを割り当ててください。

※付属のNAS Navigatorは、TeraStationを検索し、フォルダを簡単に開く便利なユーティリティです。付属のユーティリティCD (TeraNavigator)でインストールできます。

クリック 🖢 🖼

< フォルダを開く >

 $1 [\lambda b - k] - [(\dot{a} \dot{a} \dot{a} \dot{b} \dot{b})]$ [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Navigator] [BUFFALO NAS Navigator] をクリックします。 NAS Navigatorが起動します。

2 [フォルダを開く] をクリックします。

TeraStationの共有フォルダ (shareフォルダを含 む) が開きます。

< ネットワークドライブとして割り当てる >

- **1** [スタート] [(すべての) プログラム] [BUFFALO] [BUFFALO NAS Navigator] [BUFFALO NAS Navigator] をクリックします。NAS Navigatorが起動します。
- 2 NAS Navigatorメニューから、[割り当て] [ネットワークドライブの割り当て] をク リックします。

TeraStationのshareフォルダがネットワークドライブとして割り当てられます。

[マイコンピュータ] の中に、TeraStationのネットワークドライブのアイコンが追加され ています。他のハードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使用できます。

※左記の手順はWindows Vista/XP/2000/Me/98SE/98用のものです。

Windows 95/NT4.0/Windows Server 2003をお使いの方や、shareフォルダ以外の共有 フォルダをネットワークドライブとして割り当てたいときは、付属のユーティリティCDに 収録されているTS-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) を参照ください。

Mac OSをご利用のお客様へ

あらかじめTeraStation筐体前面の液晶ディスプレイに表示されているIPアドレスを確認しておきます 表示されていないときは、液晶ディスプレイの右上にある液晶切替スイッチを数回押すと表示されます。

< Mac OS 8.6~9.2、Mac OS X 10.0.4~10.1.5の場合 >

[セレクタ] - [Appleshare] - [サーバのIPアドレス] にて、TeraStationのIPアドレスを入力 してお試しください。

< Mac OS X 10.2以降の場合 >

[移動] - [サーバへ接続] - [アドレス] にて下記を入力してください。

afp://(TeraStationのIPアドレス)

※以上の方法で改善できない場合は、TeraStationの設定画面で、[ディスク管理] - [ディス クチェック] - [Mac OS の固有情報を削除] を選択しディスクチェックを実行してください。

ここに記載された手順でもフォルダを開けないときは、物理的に接続されていない、正常にTeraStationが認識されていない可能性があります。LANケーブルを接続し直し、パソコンおよ びTeraStationを再起動してください。

パソコンやTeraStationのデータをバックアップするには

パソコンのデータをTeraStationに バックアップしたい





TeraStationのデータを他の TeraStation、増設したUSB接続ハードディ スクにバックアップしたい





付属の簡単バックアップで行います。

※バックアップ手順は付属のユーティリティCDに収録されているTS-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) を参照ください。

※LinkStation/TeraStation専用フォーマット(EXT3形式、XFS形式)でフォーマットしたUSB接続ハードディスクを直接パソコンに接続しても読み出すことはできません。

※USBハードディスクがFAT32/16形式でフォーマットされている場合、1ファイル2GB以上のデータはバックアップできません。

TeraStationにハードディスクを接続するには

TeraStationの背面には、USB2.0/1.1コネクタ (シリーズA) を搭載しています。USBコネクタにはハードディスクを接続して使うことができます。 接続・設定手順は付属のユーティリティCDに収録されているTS-TGLシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みください。 対応ハードディスクについては、おもて面 「 仕様 」 欄記載の対応USB機器をご参照ください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味


絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意) してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 🕥 分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:<page-header> プラグをコンセントから抜く)

♠ 警告 ■



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 ・ 人災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 分解禁止

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。

重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。

電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 置してください。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 強制

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 抜く

 \bigcirc 電源ケーブル(またはACアダプタ)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 本製品付属以外の電源ケーブル (内部接続用含む)、ACアダプタ、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の 極性が異なることがあるため、発煙、発火のおそれがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

お買い求めの販売店にご相談ください。

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。カー、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかわますのであらればのごうなください。カー、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかわますのであらればのごうなください。

詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.htmlをご覧ください。

TeraStationのデータを完全消去するには、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により弊社による保証がなされています。 GPL/LGPLのライセンスについては、添付CD-ROM内 GNU_LICENSE.PDF をご覧下さい。

変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、弊社サポートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

電源プラ

電源フ

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。

本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 定める手順に従ってください。




次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ


ほこりの多いところ →故障の原因となります。 →けが、故障、破損の原因となります。

振動が発生するところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ

→故障や変形の原因となります。 直射日光が当たるところ 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。



バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき

吸ば、Park とのにさ ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタに は手を触れないでください。 強制 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブルを抜いたり、電源スイッチをOFF にしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。 禁止

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。 サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

「 インターネット(E メール)でのお問い合わせ先 】 ※左記 URL から画面に従って進み Webサポート **86886.jp/mail/** (http://www.不要) 質問をお送りください。

「電話でのお問い合わせ先」※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 東京第2 03-5365-3101 センター 月~ ± 9:30 ~ 19:00 センター 日~ ± 9:30 ~ 19:00

「P電話 050-3101-0084 Atal 052-619-1188 *1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。(注)営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先 〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です 保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 修理 web 予約 **86886.jp/shuri/** (http://www 不要) 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 送付先住所

株式会社バッファロー修理センター受付宛 052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*) * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できなし

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

乗りからなす。 輸送去柱に味証していたにくなどの指慮をの取りください。
*ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め
お客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
*AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続

ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。 ※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 □ 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況 (初めから・ある日突然等) (氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号)

発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦で使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ③バッファロー製品名 ④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品 (ACアダプタ、ケーブルなど)

《受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

はじめにお読みください 2007年4月18日 第4版発行

発行 株式会社バッファロー

PY00-31199-DM10-04 4-01 C10-012